

**POLSKI  
INSTRUKCJA****ZEGAR - INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA**

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Zestaw zawiera:

- a) Tarcza zegara z mechanizmem
- b) 3 wskazówki

Włóż baterię zgodnie z oznaczeniami plusa i minusa w komorze na baterie. Najpierw umieść biegun dodatni, a następnie ujemny.

Umieść wskazówki na osi tak, aby wskazywały godzinę 12:00. Montuj je w następującej kolejności (od dołu do góry): wskazówka godzinowa, wskazówka minutowa, wskazówka sekundowa. Wskazówka sekundowa utrzymuje cały mechanizm w miejscu. Jeśli wskazówka godzinowa lub minutowa jest luźna, należy ją zamocować. Ostrożnie zdejmij wskazówkę sekundową, chwytając ją za „złotą” nakładkę. Delikatnie dociśnij wskazówkę godzinową lub minutową do osi za pomocą dwóch palców. Załóż ponownie wskazówkę sekundową. Gotowe!

Nigdy nie kładź zegara stroną ze wskazówkami do dołu.

Nie ustawiaj godziny ręcznie poprzez przesuwanie wskazówek. Zawsze używaj pokrętki znajdującego się z tyłu mechanizmu do ustawiania czasu.

**WAŻNE! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu.**

Upewnij się, że zegar jest prawidłowo zamocowany na stabilnej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na intensywne drgania lub wibracje, które mogą spowodować upadek. Produkt nie jest przeznaczony do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, ponieważ wilgoć może uszkodzić materiał lub nadruk. Produkt jest łatwopalny – trzymaj go z dala od ognia i wysokich temperatur, aby uniknąć ryzyka zapłonu lub deformacji. Chroń zegar przed dziećmi i zwierzętami, aby zapobiec przypadkowemu strąceniu lub uszkodzeniu. Nie demontuj zegara ani nie modyfikuj go. W przypadku uszkodzenia materiału (np. odklejenie folii, deformacje), zaprzestań użytkowania i zutylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.



OTHER

**ITALIANO  
ISTRUZIONE****OROLOGIO - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E USO**

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Il set include:

- a) Quadrante dell'orologio con meccanismo
- b) 3 lancette

Inserire la batteria seguendo le indicazioni dei poli positivo e negativo nel vano batteria. Iniziare con il polo positivo e poi inserire quello negativo.


Posizionare le lancette sull'asse in modo che puntino alle ore 12:00. Montarle nel seguente ordine (dal basso verso l'alto): lancetta delle ore, lancetta dei minuti, lancetta dei secondi. La lancetta dei secondi mantiene l'intero meccanismo in posizione. Se la lancetta delle ore o dei minuti è allentata, deve essere fissata. Rimuovere con attenzione la lancetta dei secondi afferrandola per il cappuccio "dorato". Premere delicatamente la lancetta delle ore o dei minuti sull'asse usando due dita. Riposizionare la lancetta dei secondi. Fatto!

Non appoggiare mai l'orologio con le lancette rivolte verso il basso.

Non regolare l'ora spostando manualmente le lancette. Utilizzare sempre la manopola sul retro del meccanismo per impostare l'ora.

**IMPORTANTE! Osservare le precauzioni di sicurezza durante l'utilizzo del prodotto.**

Assicurarsi che l'orologio sia montato correttamente su una superficie stabile e asciutta. Non posizionare il prodotto in aree soggette a forti vibrazioni o urti, poiché ciò potrebbe causarne la caduta. Il prodotto non è adatto per l'uso in ambienti umidi, come bagni, poiché l'umidità potrebbe danneggiare il materiale o la stampa. Il prodotto è infiammabile: tenerlo lontano da fiamme e alte temperature per evitare rischi di incendio o deformazioni. Proteggere l'orologio da bambini e animali domestici per evitare danni accidentali. Non smontare né modificare l'orologio. In caso di danni al materiale (ad esempio, distacco della pellicola o deformazioni), interrompere l'uso e smaltire il prodotto in conformità con le normative locali. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni al prodotto o rischi per la sicurezza.



OTHER

**ČEŠTINA  
NÁVOD****HODINY - NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ**

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt.

Sada obsahuje:

- a) Ciferník hodin s mechanismem
- b) 3 ručičky

Vložte baterii podle označení kladného a záporného pólu v přihrádce na baterie. Nejprve vložte kladný pól a poté záporný pól.


Umístěte ručičky na hřídel tak, aby ukazovaly 12:00. Namontujte je v následujícím pořadí (odspodu nahoru): hodinová ručička, minutová ručička, sekundová ručička. Sekundová ručička drží celý mechanismus na místě. Pokud je minutová nebo hodinová ručička uvolněná, je třeba ji upevnit. Opatrně sundejte sekundovou ručičku uchopením za „zlatý” kryt. Jemně zatlačte hodinovou nebo minutovou ručičku na hřídel pomocí dvou prstů. Nasadte zpět sekundovou ručičku. Hotovo!

Nikdy nekládejte hodiny ciferníkem dolů.

Nastavujte čas pouze pomocí kolečka na zadní straně mechanismu. Neposouvajte ručičky ručně.

**DŮLEŽITÉ! Dodržujte bezpečnostní opatření při používání produktu.**

Ujistěte se, že hodiny jsou správně připevněny na stabilním a suchém povrchu. Neumisťujte produkt na místa vystavená silným vibracím nebo otřesům, protože to může způsobit jeho pád. Produkt není určen k použití ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, protože vlhkost může poškodit materiál nebo tisk. Produkt je hořlavý – uchovávejte jej mimo dosah ohně a vysokých teplot, abyste předešli riziku vznícení nebo deformace. Chraňte hodiny před dětmi a domácími mazlíčky, abyste předešli nechtěnému shoení nebo poškození. Hodiny nerozebírejte ani nemodifikujte. Pokud je materiál poškozen (např. odlupování fólie nebo deformace), přestaňte produkt používat a zlikvidujte jej podle místních předpisů. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození produktu nebo bezpečnostnímu riziku.



OTHER